


## P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

SP6000

### COMUNICAZIONE

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Modulo vocale esterno | <b>Sì, con il modulo VDMP3</b>                 |
| IP                    | <b>Sì, con il modulo IP150</b>                 |
| GPRS                  | <b>Sì, con il modulo PCS</b>                   |
| GSM                   | <b>Sì, con il modulo PCS</b>                   |
| RTC                   | <b>Sì</b>                                      |
| Programmazione        | <b>Installatore, insegnante e manutenzione</b> |
| Comunicazione con CRA | <b>Sì</b>                                      |
| Bus di espansione     | <b>Sì, 4 fili</b>                              |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>               |
| Tensione                          | <b>16.5V</b>            |
| Amperaggio                        | <b>1700mA</b>           |
| Supporto batteria                 | <b>Sì, 12V 4 ~ 7 Ah</b> |

### ZONE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Numero massimo di zone | <b>32</b> |
| Zone cablate a bordo   | <b>8</b>  |
| ATZ (Zone doppie)      | <b>Sì</b> |
| Tastiere               | <b>15</b> |

### EXTRA

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Calendario           | <b>Sì</b>                             |
| Software Update      | <b>Sì</b>                             |
| Applicazione mobile  | <b>INSITE GOLD</b>                    |
| Notifica di chiamata | <b>Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)</b> |

### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

### PARTIZIONI E MEMORIE

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Partizioni              | <b>2</b>   |
| Codici utente           | <b>32</b>  |
| Eventi di registrazione | <b>256</b> |
| Utenti massimi          | <b>32</b>  |

### USCITE PROGRAMMABILI

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bordo            | <b>2</b>  |
| Massimo di PGM   | <b>16</b> |
| Sirena           | <b>Sì</b> |
| Linea telefonica | <b>Sì</b> |

### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dimensioni | <b>190 x 90 mm</b> |
| Peso netto | <b>20 g</b>        |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di centrale | <b>Cablata</b> |
|------------------|----------------|

